■ 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話書号■

南 支 社 \$557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号 会大 阪 06 (652) 0001 北 支 社 5532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 45大 阪 06 (301) 1251 南部支社 每590 堺市住吉橋町 2 丁目 2 番 19 号 雪 堺 0722(38) 1131 北部支社 毎569 高槻市藤の里町 39 番 6 号 ☎高 槻 0726(71)0361 阪神支社 55662 西宮市和上町 4 番 11 号 ☎酉 宮 0798(26)3101 東部支社 = 578 東大阪市租業 2 丁目 3 番 17号 云河 内 0729(62) 1131 京阪支社 每573 枚方市西田宮町 16番17号 ☎枚 方0720(41)1251 神 戸 支 社 5650 神戸市中央区相生町 5 丁目13番10号 ☆神 戸 078(576)5231 京 都 支 社 604 京都市中京区島東御池梅屋町358 ☎京 都 075(231)8151 奈 艮 支 社 〒631 奈良市学園北 2 丁目 4 番 1 号 五奈 良 0742(44)1111 和歌山支社 電640 和 歌 山 市 本 町 1 丁 目 5 春和歌山 0734(31)2481 姫路支社 〒670 姫路 市神屋町 4 丁目 8 ☎姫 路 0792(85)2221 東 播 支 社 ®675 加 古川 市加 古川 町 栗 津 29 - 1 ☎加古川 0794(21) 1801 費岡支社 5568 豊岡市三坂町 6 丁目 57 番地 45豊 岡 07962(3) 2221 湖南支社 〒525 草津市追分町字荒堀680の 1 云草 津 0775(62)5311 彦根支社 5522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 45 彦 根 0749(22)3131 (長浜営業所 電526 長 浜 市 南 呉 服 町 3 番 4 号 ☎長 浜 0749(62)7171) 本社ガスビル 電541 大阪市中央区平野町 4-1-2 金大 阪 06(202) 2221

大阪ガス株式会社

おねがい

ガスくさいときは、お部屋のガス栓を閉め、窓を全開にしてから (火気に注意して)、大阪ガス支社にご連絡ください。

S9006-0

ガスファンヒーター

43-640.641.642.643型

型式 GS-2SP1G



取扱説明書



ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い上げの販売店 にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーターをお 買い上げいただきありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切 に保存してください。

もくじ

●特長
●特に注意していただきたいこと
●各部の名称 (
●器具の設置
●使用方法
●使用時のご注意 ············1 (安全装置が作動したときの処置方法)
●日常の点検・手入れ
●故障かな?と思ったら
●長期間使用しない場合2
●アフターサービスのお申し込み2
●寸法図と仕様一覧表2


●換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF 式)ではありませんので換気が必要です。

特長

快適な暖房生活をお楽しみください。

- ●室温変化に応じて、燃焼量と風量を自動的にコントロールします。
- ●セーブ運転機能で維持費の低減ができます。
- ●お子様が勝手に操作しても作動しない「チャイルドロック」機能 付きです。
- ●自動的に消火するおやすみタイマー付きです。



特に注意していただきたいこと

特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

▶使用ガス・使用電源についてのご注意

●器具本体(銘板)に表示してあるガス(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外のガス・電源では体 用しないでください。



- ●ガスの種類には、都市ガスと LP ガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの区分があります。
- ■電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具は交流 100V · 50/60Hz 用です。
- お宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。
- 転居されたときにも、ガスの種類、電源周波数の一致を必ず確かめてください。

●使用上のご注意

■用途について


- ●暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には使用し ないでください。
- ◆衣類などを器具の上に置いたり、掛けたりし ないでください。(異常過熱・火災防止のため)



温風吹出し口の前に物を置 いたり、器具の後面をふさ いだりしないでください

■温風吹出し口のご注意

◆温風吹出し口のルーバの角度をむやみに変え ないでください。 床(カーペット等)の変色、器具の故障の原因



■やけどのご注意

●ご使用中および使用直後は、温風吹出 し口付近・エアーフィルター(大)部に は手を触れたりしないでください。 (特に、小さなお子様がいるご家庭は ご注意ください。)



■温風をじかに長時間体にあてないよう にしてください。 (特に乳幼児、お子様、お年寄り、病 気の方などがお使いのときは、周囲の



- 小さなお子様が勝手に運転操作をしな。 いようにご注意ください。
- ●器具の上に腰掛けたり、乗ったりしな



■水ぬれのご注意

器具に水は禁物です。花びんをのせた。 り、水のかかる所で使用しないでくだ さい。

■使用場所について

- ●家具、壁、カーテンなど燃えやすいも のや、引火性のものからは、じゅうぶ んに離してください。
- (上・右・左のいずれか一方は50cm以上)



■スプレーや化学薬品を使用する場所お よび綿ぼこりの多い場所では使用しな いでください。

(器具の故障や、腐食性ガスの発生防 止のため。)



●毛足の長いじゅうたんの Eに置く場合 は、敷き板等を敷いて水平にしてくだ さい。(じゅうたんの変色防止のため。)



強い風の吹き込む所では使用しないで ください。炎が風で消えることがあり ます。



●ガス事故防止のために

■ガス漏れ防止

- ●ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のガ スコードをお使いください。 詳しくはP8参照。
- 使用後は必ず運転スイッチを切り消火 したことを確かめてください。
- ●お出かけや長時間使用しないときは、 ガス栓も必ず閉めてください。



■ガス漏れに気づいたとき ガス栓を閉じ、窓や戸を全部あけて、 ガスを外へ出してから、もよりの大阪

ガス支社にご連絡ください。

量万一ガスが漏れたときは

絶対に火をつけたり電気器具のスイッ チの入・切などしないでください。 (爆発事故防止のため。)

■火災予防

●紙・布・異物などを温風吹出し口やエ アーフィルター(大・小)の中に入れた り、ふさいだりしないでださい。



- ヘアースプレーなど引火物を器具の近 くで使用しない
- でください。
- 少をつけたまま、 持ち運ばないで ください。



■換気のご注意

●使用中は30分に1回、1分間程度換 気扇を回すか、窓を開けるなどして十 分な換気を行ってください。



●異常時の処置

●ご使用中にふだん 1 運転スイッチ 2 ガス栓を と違った状態にな 1 運転スイッチ 2 ガス栓を ったときや、不都 あわてず次の処置 をし、お買い上げ の販売店またはも よりの大阪ガス支 計に連絡してくだ











▶日常の点検・手入れ


- ●日常の点検・手入れは必ず行ってください。(P17~18参照)
- ●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。 — 5 –

各部の名称(本体部)





●操作部




器具の設置

●使用場所についてのご注意

ご使用になる場合は、4ページの「使用場所について」のご注意をお読みください。

●ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のタイマー専用 ガスコードを使用してください。
- 器具にはスリムプラグが組込まれています。一般 のガスコードについているスリムプラグは、絶対 取付けないでください。
- ●一般のガス用ゴム管やビニール管は使用できませ



ご注意

- ■ガスコードは
- 継ぎたし等はしないでください。
- 器具に触れたり、器具の下を通したりしないでください。
- ●他の部屋まで延長したり、壁・天井などを通したりしないでください。
- ●器具への取付けは、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスショップ、もしく は大阪ガス支社に依頼してください。

●電源の接続

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。



コンセント (単相100V)

_{使用方法}運転のしかた

●点火前の準備と確認

●ガスと電気が確実に接続されていることを確認したのち、 お部屋のガス栓を全開にします。




点火

1運転スイッチを押します

- バーナーに点火し、温風吹出し口から温風が出ます。
- 燃焼ランプが点滅する場合、再度点火操作を行ってく ださい。

〈ご注意〉

- ◆しばらく使わなかったときは、ガス配管内に空気が入って点火しにくいことがあります。このときは、2~3回点火保作をくり返してください。
- 燃焼後、約30 秒程度は、室温にかかわらず強燃 燥します。
- ▲点火直後、パーナーの膨脹音(チリチリ)がする場合がありますが、器具の異常ではありませんのでそのままご使用ください。



燃焼ランプ点灯

2温度調節をします

お好みの室温に設定します。

- ●設定された室温はランプが点灯して表示します。
 - ◆初めてお使いになるときは自動的に「22」に設定してあります。
 - ●室湯は、室温ランプが点減して、お知らせします。●設定温度と室温が一致した場合、ランプは連続
 - ●お好みの窒温に設定すると温度調節機能により 変温を自動的にコントロールします。
 - 「弱燃焼」になってもお部屋の温度が上がっていく場合がありますので、このときは、いったん運転を停止してください。

室温ランプ(点滅)

設定室温ランプ(点灯)

ロフィルター

低,16,18 20 22 24 26 高



セーブ運転

暖房を省エネで運転するときにこのスイッチを押します。


3 セーブスイッチを押します

-セーブランプが点灯し、セーブ運転を開始します。

〈ご注意〉

- ●設定室温が「高」の場合、セーブ運転は働きません
- ●ヤーブ運転解除のしかた

セーブスイッチをもう一度押してください。 セーブランプが消え、解除されます。



消火

4運転スイッチを押します

消火し、燃焼ランプが消えます。

●運転スイッチを「切」にしても、しばらくの間、 温風吹出し口から風が出続けます。 これは器具内の温度が低くなるまで風で冷却し ているためです。この間は電源プラグを抜かな いでください。



■温度調節について


- ●一度セットした設定室温は、マイコンが配憶しています。 ただし、電源プラグをコンセントから抜いたり(約1分以上)、停電(約1分以上)した時は設定室温は解除され、再通電後は自動的に「22」となります。
- ■室温ランプは器具の感温部付近の温度を表示します。器具の設置条件(すきま風・直射日光など)によって室温ランプと室温が多少ずれることがあります。

ご注意

- ●消火後の再点火時に室温ランプが一時的に高く表示されたのち、もとに戻ることがありますが、 故障ではありません。
- お部屋の構造、設置場所、外気温などによってはお好みの温度にならない場合があります。また 「弱燃焼」になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、いったん 運転を停止してください。

■セーブ運転について

●セーブ運転とは 自動的に少しづつ室温を下げる運転で省エネに役立ちます。 設定室温までお部屋があたたまった後、30分たつと設定室 温を自動的に1℃下げ、さらに30分たつと設定室温を1℃下 げます。この時、設定室温ランブは変化しません。



ご注意

●温度関節と同様に、お部屋の構造、外気温度等によっては、実際に温度が下がらない場合があります。

—— 11 —

■フィルターサインについて

運転中にフィルターサインが点滅することがあります。

■ エアーフィルター(大・小)、[温風吹出し口] にほこりや ごみがたまったり、障害物でふさがれたりしているためです。 フィルターサイン点滅

- 半フィルター 変温 低 16 18 20 22 24 26 高

ご注意

- ●フィルターサインはほこりの掃除を促すためのランプです。安全装置ではありませんので点滅しても器具は運転を停止しません。しかし、この状態のまま長く使用しますと、異常過熱の原因となって運転が自動的に停止することがあります。
- 運転したままほこりの掃除をしても、フィルターサインは消灯しません。 いったん運転を停止してください。

■チャイルドロックについて

●チャイルドロックとは、小さなお子様が勝手に運転操作をしても運転しないようにロックすることをいいます。

操作のしかた

- ●チャイルドロックをかける時は、温度調節スイッチの「低」 「高」を同時に約1秒間押し続けてください。
- チャイルドロックランプが点灯し、ロックしたことをお知らせします。
- ●チャイルドロックを解除する時は、温度調節スイッチの「低」 「高」を同時に押してください。



ご注意

- ●運転中チャイルドロックをかけると運転は継続しますが、温度調節、セーブ、おやすみ、の含スイッチを押しても作動しません。
- ●チャイルドロック運転中の消火は 10 ページの [消火] と同様、運転スイッチを押して行ってく ださい。一度運転スイッチを「切」にし、消火したのち、再度「入」にしても点火作動しません。

運転のしかた

■点火・消火について

燃焼中、運転スイッチを「入」にしたままで、お部屋のガス栓の操作による消火はしないでください。

ご注意

- ●消火後の再点火 消火後再び運転される場合は、すぐには運転操作をしても点火しない場合があります。また必要 以上に点火・消火をくりかえさないでください。着火音が大きくなったり、器具が過熱すること があります。再点火時に「ボッ」と音がすることがありますが、異常ではありません。
- があります。再点火時に「ホッ」と音かりることかのりまりか、乗帯ではありません。
 ●点火したあとやルームサーモ(室温調節器)が作動したあとおよび消火したあとに「チリチリ」と金属音がすることがあります。これは燃焼器部分の金属が膨脹・収縮する際の音で異常ではありません。

■停電時の処置について

◆停電になったときは、ガス栓を閉じておいてください。 再使用されるときは、燃焼ランプ、室温ランプが点滅(P15~16参照)している場合(約1分以内の再通電時)がありますのでその時は一度運転スイッチを押してランプが消えたことを確認してから9ページの点火」に従って操作してください。


ご注意

◆使用中停電になったときは、対流用ファンが止まるため、器具上部およびエアーフィルター(大) 部が過熱しますので、器具上部やエアーフィルター(大)部にふれないでください。

_{使用方法}おやすみタイマー運転のしかた

1 おやすみセットスイッチを押します

- 燃焼中おやすみセットスイッチを押すとおやすみセットランプが点灯し、おやすみセットスイッチを押
- した時点から約1時間後に自動消火します。 ●運転停止中、おやすみセットスイッチを押した場合は、 自動的に点火作動し燃焼を開始、おやすみタイマー 運転に入り、約1時間後に自動消火します。



■おやすみタイマー運転を解除する時は 運転スイッチを押します。

〈ご注意〉

● おやすみタイマー運転中おやすみスイッチを押すと、その時点からさらに約1時 関燃焼します。

使用時のご注意

■安全装置が作動したときの処置方法

このファンヒーターには、モニターランプによるお知らせ機能がついています。

〈ご注意〉

安全装置が作動したあと、点検して再点火しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、 お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、大阪ガス支社にご連絡ください。

	41 -L	安全装	置作動時の表示	E D			
安全 装置	働 き	燃焼ランプ	室温ランプ	原因	処置 方法		
不完全燃燒防止装置	不完全燃焼をする前に燃焼る 止します。	(停	点减 5.16 18 20 22 24 26 高	ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍 もの空気が必要です。しめきった部屋で長時間 使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼 して、一酸化炭素を発生する危険があります。 エアーフィルター(大、小)がつまっても同様です。	十分部屋の換気を行いエアーフィルター(大、小) の掃除を行ってください。		
-	バーナーの炎が風などで消え ときや、ガスの供給が止まっ			ガス栓が開きたりなかったときや、強い風が 吹いていたときなどに作動します。			
立消え安全装置	ときに働きます。	1	点滅	ガス栓が開きたりなかった。 ガスの種類が違う。 ガスコード内に空気が入っていた。	点検後、再点火してください。		
転倒時安全装置	器具が転倒したり、激しい後 が加わった時などに作動しま	片海	点滅 垂 16 48 20 22 24 26 喜	いったん運転スイッチを「切」にし再点火して ください。			
過熱防止装置 (バイメタルスイッチ)	エアーフィルター(大・小)が つまりしたり温風吹出し口に 客物があったりした場合にに 臭内が異常に過熱します。こ 場合、自動的にガス通路を即 消火します。	障は器	点減 15:16:18:20:22:23:25:15 15:16:18:20:22:23:25:15	エアーフィルター(大、小)が目づまりしている。 温風吹出し口に障害物がある。	エアーフィルター(大、小)の掃除や、障害物を 取り除いた後、しばらく(5~6分)してから再 点火してください。(電源プラグは対流用ファ ンが回っているあいたは抜かないでください。)		
過熱防止装置 (温度ヒューズ)	万一異常過熱したときに、 i ヒューズが切れて消火します					異常過熱状態になった。	
逆火時安全裝置	使用中にパーナーの炎が逆かた場合に温度ビューズが切れ が現分にます。	1		パーナーに異常が起きた。	修理が必要です。お買い上げの販売店、または もよりの大阪ガスショップもしくは大阪ガス支 計にご連絡ください。		
電流ヒューズ	ご使用中なんらかの原因でご 流が流れると、電流ヒュージ 切れて、運転を停止します。		消灯 乗 16 18 20 22 24 26 喜	電気回路がショートした。	1 九に仁建樹へんごい。		
停電安全装置	停電したとき安全装置が作り 運転を停止します。停電後利 電されても自動的に再点火!	・	(停電)消灯 舊1218221222222222 (約1分以內の再通電)点減 長近12222222222	停電した。	停電中は、ガス栓を閉じておいてください。 13ページの「 <u>仲電時の処置</u> 」をお読みください。		
	せん。	約1分以上の例 灯したままです	落電の場合、再通電時は消 「。				

日常の点検・手入れ

●点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外はお買い求めの販売店、またはもよりの大阪方 スショップ、もしくは大阪ガス支社に依頼してください。
- ●点検・お手入れは運転スイッチを「切」にし、お部屋の ガス栓を閉め、器具が冷えてから、必ず電源プラグをコ ンセントから抜いて行ってください。
- ●点検で異常を見つけられたら、19ページの「故障かな? と思ったら「を参照してください。
- ●器具内部(安全装置、電気部品およびガスの通路部分)は 絶対に分解しないでください。



●点棒

- ●ガスコードは、お部屋のガス栓に、きちんと差し込んで ありますか。
- 器具のまわりや温風吹出し口の付近に燃えやすいものは ありませんか。
- ■電源コードがいたんでいませんか。
- ●器具の下や、エアーフィルター(大・小)・温風吹出し口 などに、ほこりなどがたまっていませんか。




●お手入れ

■エアーフィルター(大・小)のお手入れ

- ●エアーフィルター(大・小)は1ヵ月に1回程度掃除して ください。また、運転中にフィルターサインが点滅した ときはすみやかに掃除してください。
- ●ほこりなどがたまると風量が減って暖房効果が悪くなる ばかりか、室温ランプが正確に表示しないことがあります。

■エアーフィルター(大・小)の取りはずし方

- ●エアーフィルター(大)は上方の取っ手部分を上に引っば るとはずれます。(矢印の方向に引っぱる)
- ●エアーフィルター(小)は下方の取っ手部分を手前に引っ ぱると簡単に外れます。



エアーフィルター(大)

■エアーフィルター(大・小)のお手入れの 方法

- ●エアーフィルター(大・小)のほこりを電気掃除機などで よく掃除してください。
- 汚れのひどいときは、洗剤で洗い、十分乾燥させてくだ。
- ●エアーフィルター(小)の内側に取り付けられている樹脂フ ィルターのお手入れは、かるくはたく程度とし水洗いはさ けてください。
- ●油汚れなど樹脂フィルターの汚れがひどい場合、目づま りした場合は、お買い求めの販売店またはもよりの大阪 ガス支社に、樹脂フィルターの取替え(有料)をお申し付け くだざい。

■エアーフィルター(大・小)の取り付け方

- ●エアーフィルター(大)は、「きちん」とさし込んでくださ
- ●エアーフィルター(小)は、樹脂フィルターを必ずもとの 位置にもどしてから、取り付けてください。エアーフィ ルター(小)は上方のツメをさし込み、取つ手部分を押し 込むと取り付きます。


■温風吹出し口のお手入れ

- 1 ヵ月に1回以上は、温風吹出し口のほごりを電気掃除 機などで掃除してください。
- この場合、必ず対流用ファンが止まってから行ってくた
- ●温風吹出し口に白い粉が付着することがありますが、異 常ではありません。 やわらかい布でふき取ってください。
- 温風吹出し口を強くふきまずと、吹出し口のルーバが曲 がり、温風によって床(カーペット等)が変色することが ありますのでご注意ください。

器具外装のお手入れ

- 本体ケースや、温風吹出し口などが、ほこりなどで汚れ たときは布などでふき取ってください。
- ●化学ぞうきんやベンジンやシンナーなどでふかないでく

塗装がハゲたり、色があせたり樹脂の部品が変形したり します。







故障かな?と思ったら

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象原因	室温ランプが点灯しない	スパーク音がしない	点火しない(燃焼ランプが点灯しない)	ガスのにおいがする	使用中に消火する	異常な音をたてる(消えてしまう)	部屋の暖まりが悪い	. 処 置 方 法	参照ページ
電源プラグを差し込んでない	•	•	•			_		電源プラグを確実に差し込む	8
ガス栓の開き忘れ・聞き不 十分	<u>+</u>		•	•	•		•	ガス枠を全開にする	8
ガスコード内に空気が残って いる			•	•				運転操作をくり返してくださ い	9
ガスコードの接続が不完全			•	•	•			確実に接続する	8
ガスの種類が違う			•	•.	•	•	•	本体裏面の銘板を確認してく ださい。	3
ガスコードが長すきる ガスコードの折れ曲がり・つ ぶれ			•	•	•	•	•	不具合を除き再点火してくだ さい	8
ガスコードのひび割れ・穴あき				•	•			ガスコードを交換する	8
換気が不十分である					•			30分に1回1分程度換気をする	5
温度調節が「低」になっている							•	温度調節を「高」側にする	10
エアーフィルター(大・小)が つまっている 温風吹出し口に障害物がある			•	•	•	•	•	日常の点検・手入れを実施し てください。障害物を除き再 点火してください	17 18
点火(燃焼を開始)したばかり である				•				点火時、少しにおうことがあ ります。	-
スパーク装置の故障(コード 外れなど)		•	•					点検修理を依頼する	_
安全装置が作動した	•	•	•		•	•	•	点検修理を依頼する	15 16

[●]処置方法や原因のわからないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。


●次のような場合は故障ではありません


現象	説 明
はじめて使うときに、器具から煙やにおいが 出る。	はじめてお使いになるとき、
看火したときに「ボッ」という音がする。	着火音で、異常ではありません。
点火・消火直後に「チリ、チリ」と音がする。	バーナーが熱により、膨張・収縮するときの音 ですから故障ではありません。
使用中に「シャー」と音がする。	これはガスの通過音で、異常ではありません。
運転スイッチを「切」にしても、しばらく温風 吹出し口より風が出ている。	器具内の異常過熱を防止するために燃焼停止後、 対流用ファンをしばらく運転しています。これ は器具内の温度が低くなるまで風で冷却してい るためです。
温度調節スイッチ・おやすみスイッチなどを押しても作動しない。 (チャイルドロックランブ点灯)	チャイルドロックがかかっているためです。(P 12参照)

長期間使用しない場合

おしまいになるときは、次の要領で手入れをしてください。

- ■電源プラグをコンセントより抜いてください。
- ●お部屋のガス栓を閉め、ガスコードをお部屋のガス栓よ りはずし、お部屋のガス接続口にキャップをかぶせてく ださい。
- 特にガス通路部分に、ほこりが入って通路を詰まらせな いように器具のガス接続ロや、ガスコードの接続口には、 必ずキャップをしてください。
- ●温風吹出し口と、エアーフィルター(大・小)のほこりを 取り除いてください。
- お買い上げになったときの箱の中に正しく入れ、湿気の 少ないところへ保管してください。保管場所は高温にな る所や直射日光があたる所はさけてください。 (しまい方は、箱の上面の折り返し部に表示してありま **す**心
- ●なお、こん包の際は付属のバンドを右記の要領で使用し てください。





アフターサービスのお申し込み

●サービスのお申し込み

- ●19ページの | 故障かな?と思ったら | の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの 販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いた だくときは、次のことをお知らせください。

(N)43-640(U)

大阪ガス株式会社01

(1)品 名……… [ファンヒーター] (2)品 番…… 裏面左下部に貼付してあります。

(3)現 象………[できるだけ詳しく]

(4)お名前 (5)ご住所 (6) 雷話番号

(7))道 順………「できるだけ詳しく】

●点検整備のおすすめ

- ●安全快適に、ご使用頂くために定期的に(3シーズンに1回程度)点検整備を受けられることをおすすめし
- ●点検整備は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社にお申し付 けください。

点検整備の内容は、機能部品の点検・確認及び清掃整備です。この場合は有料となります。

●転居される場合

● ガスには都市ガス13種類および LP ガスの区別があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガ スの種類を確認の上、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支社 にこ相談ください。

この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

●保証書について

■この器具には保証書がついています。

このファンヒーターは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書を


ごらんください。 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説 明書とともに大切に保管してください。


寸法図と仕様一覧表

〈寸法図〉

[単位:m]

メモ欄





仕様一覧表

機種				43-640·641·642·643型					
		_		GS-2SP1G					
項目				都市ガス 13A	LP ガス				
ガフ	く消費	量(ko	cal/h)	2100	0.175kg/h				
暖	房の	85 A	户す	木造6畳・コンク	フリート9畳				
	形 寸 ≥ × ф			370(438)×435(465)×115(製部161)					
重 虚 (kg)			(kg)	7.6					
電 気 消 費 量 (W) (50/60Hz)			(w)	25/26					
			/60Hz)	(運転スイッチ [切] のとき:約3.5W)					
接	ガ		ス	小口径迅速継手(カ	ガスコード)				
続	電		源	交流100V ⋅50/60Hz (電	源コード長さ2m)				
燃	焼	方	式	ブンゼン燃	焼式				
給	排	克 方	式	開放式					
放	熟	方	it	強制対流	式				
点	火	方	式	交流電源連続放	電点火式				
安	_	装	震	○不完全燃焼防止装置 ○立消え安全 ○過熱防止装置(バイメタルスイッチ) ○逆火時安全装置 ○電流ヒニ ○ファンコントローラ					